F



GUIDE DE PROGRAMMATION DES MODULATEURS «MCP-400» AVEC LA COMMANDE SPI-300



Programmation des Modulateurs MCP-400

# 1. ÉCRANS DE DÉMARRAGE

#### 1.1 - Information de Base de Module

Comme cela a été décrit dans le manuel de Maniement de Base fourni avec la SPI-300, lorsque celle-ci est connectée au module les données d'identification, de configuration et d'état de ce dernier sont chargées dans la SPI-300. Pendant un bref instant l'écran de détection de module apparaît, puis un écran d'Information de Base qui contient les données les plus significatives du module.

L'écran d'information de base des modulateurs MCP-400 est le suivant :



Les significations des expressions et des données qui sont offertes sont les suivantes :

- Nom du module.
- "F-.-" : Version du firmware (logiciel installé dans le module qui se charge de son fonctionnement de base).
- "Fréquence Sortie" : C'est la fréquence de la porteuse de vidéo du canal TV de sortie, en MHz.
- "Alarme" : Informe s'il y a une anomalie dans le fonctionnement du module ou si ce fonctionnement est tout à fait correct.
- "Audio": Informe du Mode Audio (mono, stéréo, dual) qui est sélectionné dans le modulateur.
- "Norme TV" : C'est la norme TV (fixée ou sélectionnée) du signal canal TV de sortie.

L'éxecution de la commande OK (touche 🔊 ) appelle l'Écran Principal des Menus (page 8 du manuel de Maniement de Base).

# Index

1. Ecrans de Démarrage	
1.1 - Information de Base de Module 3	
1.2 - Menus Principaux 4	
2. Écrans de Programmation	
2.1 - Écran de HF 5 / 6 / 7	
2.2 - Écran de Vidéo 7	
2.3 - Écran d'Audio 8	
3. Écrans de Information	
3.1 - Écran d'Alarmes 9	
3.2 - Écran de Détails 9	
4. Écrans Divers	
4.1 - Écran de Configurations 10	

Programmation des Modulateurs MCP-400

### 1.2 - Menus Principaux

.

Comme cela a été expliqué dans le manuel de Maniement de Base, le menu **Général** est identique pour tous les types de modules et ses commandes y ont été décrites (page 8). Les menus **Paramétrage et Info** incluent cependant des options ou des informations qui sont particulières à chaque type de module. Ceux des modulateurs MCP sont les suivants :

- Menu Paramétrage : Contient tous les paramètres réglables du modulateur connecté. Ils sont regroupés par sections ou catégories, disposées dans un ou plusieurs écrans. Il y a trois sections :
  - HF: Doit être sélectionnée pour régler les valeurs des paramètres du signal de sortie du modulateur.
- Vidéo : Permet de sélectionner les options vidéo disponibles.
- Audio : Idem les options audio.

1 1	• HF	
2	Vidéo	
3	Audio	
QUITT		SÉL

- Menu Info : Il permet d'accéder aux informations détaillées relatives au fonctionnement du module, en plus de celles fournies sur l'écran d'information de base (voir page précédente). Les informations sont distribuées dans deux écrans, chacun correspondant à une option de menu :
- Alarmes : Informe si une alarme est activée dans le module et en indique le type.
- Détails : Identifie le module et montre information significative de celui-ci.



1

2

### 2. ÉCRANS DE PROGRAMMATION

#### 2.1 - Écran de HF

Cet écran apparaît lorsqu'on sélectionne l'option *HF* dans le menu **Paramétrage**. Il comporte deux pages, à travers lesquelles les différents paramètres et options de sélection sont disposés (les flèches  $\blacktriangle$  et  $\lor$  situées dans la partie inférieure signalent que l'on se trouve à une page d'écran). Rappeler que pour passer d'une page à une autre, il faut appuyer sur la touche  $\uparrow$  ou  $\downarrow$ .

Lorsqu'on sélectionne l'option la première page apparaît :

1 .	Fréquenc		697 25	
1 F	riequenc	е.	007.25	
2	Offset :			
3	Ch:			
ENV	<b>4</b> F	•		SÉL

- "Fréquence": C'est la fréquence de la porteuse vidéo du canal TV de sortie, en MHz. La valeur peut être introduite aussi bien dans le champ numérique existant, en ayant recours à l'une des manières décrites dans le chapitre 1.3 du manuel de Maniement de Base (Introduction de Données, page 4), qu'en utilisant l'option troisième, "Ch", qui est expliquée ici en bas.
- "Offset": C'est un réglage spécial pour les États-Unis (Norme M, Plan de Fréquences IRC). Il permet d'appliquer une croissance positive de 12,5 ou 25 kHz à la valeur en MHz qui se trouve dans la ligne supérieure "Fréquence" de l'écran. Pour appliquer l'offset, ouvrir la liste dépliante en exécutant la commande SÉL (touche ) et alors sélectionner l'une des valeurs disponibles : 0, +12,5 ou +25 kHz.
- "Ch" : Lorsqu'on sélectionne cette option, l'écran Sélection de Canal apparaît ; elle permet de réaliser la sélection de fréquence d'une manière plus rapide et sûre à travers les dépliants "Norme TV" et "Canal TV", qui s'ouvrent en exécutant la commande SÉL (touche (20)). Dans le premier on sélectionne la norme TV et dans le second le canal.



Exécuter la commande VALIDÉ (angle inférieur gauche, touche 📎 ) pour valider la sélection effectuée, ou bien la commande ANNU dans le cas contraire. L'écran en cours se ferme et le précédent apparaît (première page). Il affiche la nouvelle valeur de Fréquence si elle a été changée.

5

Programmation des Modulateurs MCP-400



 "Niveau NICAM" : Ce réglage a trait au niveau de la porteuse Nicam. Le rapport standard des niveaux des porteuses vidéo et Nicam est 27 dB pour normes L, D, K, et 20 dB pour normes B, G, I. Le réglage d'usine est 20 dB, et pour le modifier on devra agir sur le curseur avec les touches ← et →. Le réglage se réalise en temps réel et pour préciser la valeur l'utilisation d'un analyseur de spectre est inévitable.

#### 2.2 - Écran de Vidéo

Cet écran apparaît lorsqu'on sélectionne l'option *Vidéo* du menu **Paramétrage**. Il comprend des paramètres d'information, de sélection et de réglage :



- "Norme TV": Si le modulateur est B/G ou M/N, cette ligne est simplement informative de la norme TV du signal canal TV de sortie. Si le modulateur est L/D/K/I ou D/K, exécuter la commande SÉL (touche ) pour ouvrir une liste dépliante dans laquelle on devra sélectionner L, D/K ou I.
- "Test": Cette option est activée et désactivée en plaçant le curseur sur la ligne et en exécutant la commande SÉL. Lorsqu'on active l'option, le modulateur génère un signal test vidéo.

En plus de la propre fonction du test, la génération d'un signal vidéo permet d'incorporer de canaux "uniquement audio" dans un système général de distribution de programmes TV. (Attention : les canaux seraient de son "mono", bien qu'on dispose de sources de son stéréo et qu'on utilise des modulateurs stéréo/dual).

 "Profondeur de Modulation" : Il s'agit de la profondeur de modulation vidéo du signal canal TV de sortie. Le réglage ne peut être qu'éminemment visuel à partir d'un téléviseur et se réalise aussi bien en temps réel à travers un icône de curseur. Appuyer sur la touche  $\downarrow$  . La deuxième page de l'écran HF apparaît. Les sélections suivantes peuvent être effectuées :

4 5 ►	Atténua: III < IIIIII R.Port : 12dB	
6 ENV	Zenie Interp.: 5.742	SÉL

- "Atténuation" : C'est l'atténuation du niveau du signal HF de canal TV de sortie. Le réglage est fait en temps réel à travers un icône à curseur : lorsque le curseur est déplacé, la nouvelle valeur du paramètre est établie instantanément dans le modulateur connecté. Il n'est donc pas nécessaire d'exécuter la commande ENV. Pour préciser la valeur de réglage, il faudra utiliser un analyseur de spectre ou un mesureur de champ.
- "Rapport Porteuses": C'est le rapport de niveaux des porteuses vidéo et audio (la première porteuse audio aux modulateurs A2 ou Nicam). Ouvrir le dépliant en exécutant la commande SÉL (touche ). Une liste avec les options 12dB et 16dB apparaît. Placer le curseur sur l'option souhaitée et appuyer sur ). Aux modulateurs avec mode audio A2, le niveau de la deuxième porteuse son est -20 dB (non-modificable).
- "2ªme Interporteuse d'Audio": Si le modulateur va fonctionner en mode stéréo ou dual, cette ligne est simplement informative de la fréquence de la 2ªme interporteuse son, sauf si la norme est D/K A2, auquel cas on devra sélectionner l'une de trois valeurs dans la liste dépliante qui s'ouvre en exécutant la commande SÉL (touche ③). Le tableau suivant montre les fréquences standard de la deuxième interporteuse d'audio :

Norme TV	Fréquence 2 <sup>ème</sup> Interporteuse (MHz)
L/B/G/D/K - Nicam	5,85
B/G - A2	5,742
D/K - A2	5,742 / 6,258 / 6,742
I - Nicam	6,552

Si le modulateur est de son Nicam, appuyer sur la touche J. La troisième page de l'écran *HF* apparaît. C'est dans cette page qu'il est fait le réglage de niveau de la porteuse Nicam :

6

Programmation des Modulateurs MCP-400

2.3 - Écran d'Audio

Cet écran apparaît lorsqu'on sélectionne l'option Audio du menu **Paramétrage**. Il permet de sélectionner le mode de fonctionnement et régler les indices de modulation.

1 ► ModeAud :	Mono
2 Audio1 :	•
3 Audio2 :	•
ENV ◀ ►	SÉL

• "Mode Audio" : C'est le mode de fonctionnement audio du modulateur.

- a) LE MODULE CONNECTÉ EST UN MODULATEUR "MONO" : La ligne est purement informative : le mode ne peut pas être autre que Mono.
- NOTE : Rappeler que vous pouvez utiliser une source stéréo avec un modulateur "mono". Les signaux L et R sont sommés par le modulateur lui-même.
- b) LE MODULE CONNECTÉ EST UN MODULATEUR "A2" ou "NICAM" : En exécutant la commade SÉL (touche ③), ouvrir une liste dépliante. Alors sélectionner le mode audio desiré :
  - STÉRÉO : Dans ce mode de fonctionnement, les réglages des indices de modulation Audio 1 et Audio 2 (ceux qui sont effectués aux lignes deuxième et troisième de l'écran) ne sont pas indépendants, mais varient à l'unisson.
  - DUAL : Dans ce mode de fonctionnement, le signal Audio 1 (signal modulant la 1<sup>4m</sup> porteuse de son, et aussi son 1 au système Nicam) est celui qui est présent dans le connecteur L d'entrée audio au modulateur, et le signal Audio 2 (signal modulant la 2<sup>4m</sup> porteuse de son au système A2, ou son 2 au système Nicam) est celui qui est présent dans le connecteur R. Les réglages des indices de modulation Audio 1 et Audio 2 (lignes deuxième et troisième de l'écran) sont indépendants.
  - MONO : Dans ce mode de fontionnement, le signal Audio 1 (signal modulant la 1<sup>ère</sup> porteuse de son) est celui qui est présent dans le connecteur L d'entrée audio —le connecteur R est inopérant—. L'option Audio 2 (ligne troisième de l'écran) n'est pas disponible dans ce mode.
- "Audio 1": C'est l'indice de modulation de la 1<sup>ère</sup> porteuse de son (de la unique porteuse dans le cas de son "mono"), et aussi l'amplitude du son 1 au système Nicam. Le réglage ne peut être qu'éminemment auditif à partir d'un téléviseur et il est fait en temps réel à travers un icône de curseur.
- "Audio 2": C'est l'indice de modulation de la 2<sup>ème</sup> porteuse de son au système A2 ou l'amplitude du son 2 au système Nicam. Le réglage est comme pour Audio 1.

## 3. ÉCRANS D'INFORMATION

Ils fournissent des informations sur le fonctionnement du module connecté. Les informations sont distribuées dans deux écrans correspondant aux deux options du menu **Info**: *Alarmes* et *Détails*.

### 3.1 - Écran d'Alarmes

Il informe s'il y a une anomalie dans les traitements des signaux et dans les éléments internes du module. Le caractère "X" indique qu'il existe une situation d'alerte et le "0" indique un état ou fonctionnement correct :



Exécuter la commande OK (touche 🔊 ) pour fermer l'écran.

### 3.2 - Écran de Détails

Cet écran identifie le module et montre la version firmware de celui-ci :

MCP-421	F01.02	
		OK

Exécuter la commande OK (touche 📀 ) pour fermer l'écran.

Programmation des Modulateurs MCP-400

### 4. ÉCRANS DIVERS

C'est l'écran qui correspond à une opération déjà décrite dans le manuel de Maniement de Base : Utilisation de Configurations.

### 4.1 - Écrans de Configurations

Aux pages 12/13 du manuel de Maniement de Base on a défini ce qu'est une configuration de module, et on a signalé les avantages de son utilisation et décrit les processus de création et d'utilisation à travers les écrans qui apparaissent lorsqu'on sélectionne les commandes *Sauvegarder* et *Apporter* du menu Général. Il n'est pas nécessaire d'ajouter des informations ici non plus.

9



## IKUSI - Ángel Iglesias, S.A.

Paseo Miramón, 170 20009 San Sebastián SPAIN Tel.: +34 943 44 88 00 Fax: +34 943 44 88 11 www.ikusi.com



SPI-300 / MCP-400 -D-(F)