

Índice

1. Pantallas del Mando de Programación

1.1 - Información Básica de Módulo3
1.2 - Menús Principales3
- Menú General4
- Menú Ajustes4
• Canal
Niveles
Cancelación
- Menú Info6
• Alarmas
Detalles
- Menú Idioma6





1. PANTALLAS DEL MANDO DE PROGRAMACIÓN

1.1 - Información Básica de Módulo

Tal como se describió en el manual de Manejo Básico suministrado con el SPI-300, al conectar éste al modulo se cargan en el mando los datos de identificación, configuración y estado de aquél. Aparece entonces durante un breve instante la pantalla de detección de módulo, y a continuación una pantalla de Información Básica que contiene los datos más significativos del mismo. La pantalla de información básica de los procesadores QRA es la siguiente:

QRA-110	F1.01
Canal: 68//	0 KHz
CANCELADOR: ON	
	OK

Los significados de las expresiones y datos que se ofrecen son los siguientes:

- Nombre del módulo.
- "F-.-" : Versión del firmware (software almacenado en el módulo que se encarga de su funcionamiento básico).
- "Canal: --//" : Indica el canal TV al que está ajustado el módulo.
- "- KHz" : Indica el valor de la opción Offset.
- "Cancelador: ON/OFF" : Indica el estado del Cancelador de ecos.

Ejecutando el comando OK (tecla 🗷) se pasa a la Pantalla Principal de Menús (pág. 8 del Manual de Manejo Básico).

1.2 - Menús Principales

El menú **General** es idéntico para todos los tipos de módulos y sus comandos se describieron en la página siguiente. Los menús **Ajustes** e **Info** incluyen, sin embargo, opciones o informaciones que son particulares de cada tipo de módulo. Para los procesadores QRA, estos menús son los siguientes:

1 General	
2 Ajustes	
3 Info	
4 Idioma	SEL



- Menú GENERAL:

Esta pantalla consta de dos páginas, a través de las cuales se disponen diferentes parámetros y opciones de selección (las flechas ▼▲ advierten de que se está en una página de pantalla). Para pasar de una página a otra debe pulsarse ↑ ó ↓.

Los comandos del menú General son los siguientes:

- "Detectar" : Ejecuta el proceso de detección del módulo conectado.
- "Enviar" : Establece en el módulo los valores de ajuste que hayan sido modificados.
- "Traer": Trae a la pantalla una "configuración de módulo" previamente creada con el comando Almacenar. Esta opción de menú se manifiesta útil para una rápida carga de datos repetitivos en varios módulos.
- "Almacenar" : Se utiliza para crear una "configuración de módulo" con los valores de parámetros y opciones de utilización actualmente visibles en el menú Ajustes.
- "Reset de Fábrica" : Restaura todos los valores de parámetros que estaban establecidos en el módulo cuando éste se suministró de fábrica.
- "Acerca De..." : Informa simplemente de la versión firmware del SPI-300.

1 Detectar 2 Enviar 3 Traer ESC	•	SEL
4 Almacenar 5 Reset fabrica 6 Acerca de ESC	A	SEL

- Menú AJUSTES:

Contiene todos los parámetros ajustables del procesador conectado. Estos parámetros se agrupan en tres secciones:

1 Canal 2 Niveles	
3 Cancelación ESC	SEL

• Canal : Ejecutar el comando SEL Ø para que se abra una lista con las dos opciones:

1 Canal	68
2 Offset	0
ENVIAR	SEL



- Canal La opción permite cambiar el canal de entrada. Pulsar SEL Ø y con las flechas ↑ y ↓ poner el canal deseado, pulsar ↔ y ENVIAR S.
- Offset Cuando existe un potente canal adyacente, puede ser necesario desplazar la sintonía correcta del canal tratado y consiguir de esta forma, reducir significativamente la eventual interferencia del canal advacente.

La opción Offset permite desplazar la sintonía del canal tratado en un sentido positivo (mayor frecuencia) o negativo (menor frecuencia). Ejecutar el comando SEL para que se abra una lista con los 5 valores offset que se indican aquí a la derecha. Posicionar el cursor en el valor deseado y pulsar SEL Ø.

Valores Offset
+0,250 MHz
+0,125 MHZ 0 MHz
-0,125 MHz
-0,230 101112

 Niveles : En el modo de Cancelador activado, el sistema regula la salida para controlar los ecos y obtener el máximo nivel de funcionamiento. En el caso de que este nivel fuera excesivo, pulsando SEL y mediante las flechas ← y → podremos disminuirlo hasta conseguir el valor deseado. Para fijar este valor como nivel de trabajo de la instalación pulsar SEL Ø y ENVIAR.

1 Fij Niv BEBBBB	
ENVIAR	SEL

En modo de Cancelador desactivado, el control del nivel de salida será como procesador de señal, pudiendo modificarlo a través del comando SEL \mathscr{D} y las flechas \leftarrow y \rightarrow .



 Cancelación : Esta opción nos permite activar o desactivar la función cancelador de ecos. Pulsar SEL Ø, elegir entre ON / OFF desplazándose con las flechas ↑ y ↓, pulsar Ø y ENVIAR S.

1 Act/Des Canc	ON	■ ● ON ■ ■ OFF ■
ENVIAR	SEL	ب ب



- Menú INFO:

Proporcionan información de funcionamiento del procesador conectado. Esta información se distribuye en dos pantallas que corresponden a las dos opciones del menú Info: Alarmas y Detalles.

1 Alarmas 2 Detalles	
ESC	SEL

Alarmas: Informa si hay alguna anomalía en el procesamiento de la señal o en los componentes internos del módulo.

ALARMAS	
Niv. Entrada:	BAJO
	ALSTOP

Ejecutar el comando ALSTOP Ø para parar la actualización de información de alarmas. Aparece en su lugar el comando OK; ejecutar el mismo para cerrar la pantalla.

• Detalles: Identifica el módulo y muestra diferentes versiones software del mismo.

	DETALLES	
QRA110		F01.01
f: 3.09		01/
		UK

- Menú IDIOMA:

Ejecutar el comando SEL (tecla \mathscr{D}), para acceder a un desplegable que nos da la opción de elegir entre cuatro idiomas, con las flechas $\uparrow \downarrow$ del mando posicionarse en uno de ellos y pulsar \mathscr{D} .

 Inglés	•
Francés	•
 Español 	•
Italiano	•

IKUSI - Ángel Iglesias, S.A. Paseo Miramón, 170 - 20009 San Sebastián - SPAIN Tel.: +34 943 448800 Fax: +34 943 448811 www.ikusi.con



SPI-300 / QRA -A- (ES)

